

注意事項

セット内容

○ウォークバルーン本体	○送風機（リュック式）
○リチウムイオン電池 2 本	○充電器
○収納ケース	

装着手順 ※介添人 1人

本体を汚さないよう、下に布などを引いてから装着します。

1. 本体の足スリッパに、靴（スニーカー等）を履いたままで、マジックテープを前と足首に巻いて固定します。（靴を先に固定すると履きやすい場合があります）
2. 送風機を背負い、ベルトを締め、バッテリーをバッグに入れ、コネクターを接続し（※1）、マジックテープ付きベルトで左右から固定します。
3. 送風機のジャバラを伸ばし、本体とマジックテープで固定します。
4. 本体をかぶり、スイッチをONにして、ファスナーを閉めます。（※2）

※1 接続コードは、ハンダ固定ですので、引っ張らないようにします。

※2 ファスナーは中・外どちらでも、作動できます。

注意事項

- ・ ファスナーの開閉や、マジックテープの取り外し、無理な装着、激しい動き、狭い通路での引っかけによる破損に十分注意してください。
- ・ 本体が濡れた場合は、汚れを落とし、完全に乾燥してください。
- ・ 本体（膨らませた状態）がとても大きいので、歩行の際は左右に介添人が必要です。小さな子には十分注意してください。
- ・ 階段や段差のある場所では、必ず介添人の誘導に従ってください。
- ・ 送風機内部は、高回転している為、絶対に指・物等を無理に入れないでください。（けが・破損の原因になります）
- ・ 電気系統は、水濡れ厳禁。
- ・ バッテリーは、専用充電器で充電します。充電器は注意書きをよくお読みください。※ 充電時間は、約8時間（24時間以内）必要です。
- ・ バッテリーは、専用ケースで保管、使用し、収納ケースには入れないようにしてください。
- ・ リチウムイオン電池の稼働時間は約2時間です。別途、注意事項をよく確認して使用してください。